SONGMICS®

# GKR80



EN

## General Guidelines

- Please read the following instruction carefully and use the product accordingly.
- Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.
- This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us when further information and help are needed.

## Notes

- This item is only intended to store toys and books. Personal injury and/or damage to the product may occur if products are used outside of their intended purposes and/or if products have been changed/modified from their original design. The product must be assembled and used in accordance with the provisions of the manual. The seller does not assume any responsibility or liability with respect to any damage caused by incorrect assembly or improper use.
- If there is/are defective and/or missing part/s after unpacking, please cease assembly immediately and contact us.
- It is recommended to assemble the product by 2 adults and wear gloves during assembly to avoid being scratched by the sharp edges.
- Children must be under adult supervision to use the product.
- Please assemble the item in a spacious room and do not place the unwrapped product directly on the ground or hard surfaces to avoid damage.
- Please remove all items from the top and the cabinet before moving it.
- Periodically inspect screw tightness while the product is in use. If necessary, re-tighten to ensure structural integrity.
- For daily care, please clean with a damp cloth then immediately wipe dry.
- Do not use this item in a humid place, otherwise, the boards may become damaged.
- Keep the item away from heat sources.

## Warnings

- It is not allowed to sit or stand on this item.
- It is not intended for use by children under 3 years of age. Children are not allowed to climb or play on the product to avoid personal injury caused by the product tilting or tipping over.
- Please do not use the product if there is/are defective and/or missing part/s, as this can result in damage or injury.
- During the assembly process, keep all small parts out of the reach of children. It may be fatal if swallowed or inhaled.
- To avoid potential danger of suffocation, keep all parts and packaging (films, plastic bags, and foam, etc.) away from babies and children.

DE

## Einleitung

- Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.
- Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben werden. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

## Hinweise

- Das Produkt ist für die Aufbewahrung von Spielzeug und Büchern konzipiert. Eine andere Verwendung oder eine Veränderung/ein Umbau des Produktes ist nicht erlaubt und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Montieren und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Der Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Montage entstanden sind.
- Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob es einwandfrei aussieht und alle Einzelteile vorhanden sind. Wenn Teile fehlen oder defekt sind, montieren Sie dieses Produkt bitte nicht und wenden Sie sich an unser Service Center.
- Die Montage sollte von zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Beim Aufbau sollten Sie stets Handschuhe tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen.
- Die Montage des Produktes sollte in einem ausreichend großen Raum durchgeführt werden. Legen Sie die ausgepackten Einzelteile bitte nicht direkt auf den Boden oder auf eine harte Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie bitte alle auf/in diesem Produkt verstauten Gegenstände, wenn Sie es an einem anderen Ort platzieren möchten.
- Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben. Falls notwendig, sollten Sie die Schrauben nachziehen.
- Verwenden Sie zur täglichen Reinigung zunächst ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie anschließend ein trockenes Tuch, um das Produkt von Feuchtigkeit zu befreien.
- Platzieren Sie das Produkt bitte nicht in einer feuchten Umgebung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen fern.

## Warnhinweise

- Setzen oder stellen Sie sich bitte nicht auf das Produkt.
- Wir raten davon ab, dass Kinder unter 3 Jahren das Produkt benutzen. Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen, um durch Umkippen verursachte Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt bitte nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Der Gebrauch von defekten oder unvollständigen Produkten kann Verletzungen verursachen.
- Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören viele Kleinteile, die beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein können.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, usw.) nur an Orten, die Kindern, insbesondere Säuglingen, nicht zugänglich sind. Verpackungsteile bergen oftmals nicht erkennbare Gefahren (z.B. Erstickungsgefahr).

FR

## Introduction

- Lisez attentivement ces instructions et utilisez votre produit d'après ce mode d'emploi.
- Conservez ces instructions. Si vous souhaitez offrir ce produit à un tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.
- Pour des raisons de clarté, les détails concernant chaque variante ou montage envisageable ne peuvent être tous décrits. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou si vous rencontrez certains problèmes non traités de manière détaillée dans ces instructions, veuillez nous contacter.

## Notes

- Le produit est destiné uniquement à ranger des jouets et des livres. Il doit être assemblé et utilisé conformément aux instructions. Les utilisations qui ne correspondent pas à la description ci-dessus ou les transformations de l'article ne sont pas autorisées. Le vendeur ne prend aucune responsablité aux dommages causés par un montage incorrect ou une utilisation non conforme.
- S'il y a des pièces défectueuses ou manquantes après déballage, veuillez arrêter immédiatement le montage et nous contacter.
- Il est recommandé d'assembler le produit par 2 adultes et de porter des gants lors de l'assemblage pour éviter des blessures.
- L'utilisation par les enfants se fait sous la surveillance d'adulte.
- Veuillez assembler l'article dans une pièce spacieuse. Ne placez pas le produit non emballé directement sur le sol ou sur des surfaces dures pour éviter des endommagements.
- Veuillez vider le dessus et les placards avant de déplacer.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. En cas de nécessité, resserrez-les.
- Pour l'entretien quotidien, nettoyez avec un chiffon humide puis essuyez immédiatement.
- N'utilisez pas ce produit dans un endroit humide, sinon les planches risquent d'être endommagées.
- Éloignez ce produit de toute source de chaleur.

## Avertissements

- Il est interdit de s'asseoir et de se tenir debout sur ce produit.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il est interdit aux enfants de monter sur le produit ou de jouer avec. Le renversement du produit causerait des accidents, avec des risques plus ou moins graves.
- Veuillez ne pas utiliser le produit s'il y a des pièces défectueuses et manquantes, car cela pourrait entraîner des endommagements ou des blessures.
- Gardez toutes les pièces hors de la portée des enfants, il peut être mortel en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- Pour éviter les dangers potentiels (par exemple les étouffements), gardez les emballages (films, sacs plastiques, polystyrènes, etc.) hors de la portée des enfants.

IT

## Linee guida generali

- Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e usare il prodotto in modo opportuno.
- Si prega di conservare questo manuale e consegnarlo quando il prodotto cambia proprietario.
- Questo riassunto potrebbe non includere ogni dettaglio di tutte le variazioni e le fasi considerate. Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni e assistenza.

## Note

- Questo articolo è destinato esclusivamente al deposito di giocattoli e libri. Lesioni personali e/o danni al prodotto possono verificarsi se i prodotti vengono utilizzati al di fuori degli scopi previsti e/o se i prodotti sono stati cambiati/modificati dal loro design originale. Il prodotto deve essere assemblato e utilizzato in conformità alle disposizioni del manuale. Il produttore o il venditore non sono responsabili per eventuali danni causati da montaggio o uso che non corrispondano alle indicazioni riportate nelle istruzioni.
- In caso di parti difettose e/o mancanti dopo il disimballaggio, si prega di interrompere immediatamente il montaggio e di contattarci.
- Si raccomanda di montare il prodotto da parte di 2 adulti e di indossare guanti durante il montaggio per evitare di essere ferito dagli spigoli vivi.
- Se necessario, l'uso di questo prodotto da parte dei bambini deve essere sotto la tutela di un adulto.
- Si prega di montare il prodotto in un locale spazioso e di non appoggiare il prodotto non imballato direttamente sul terreno o su superfici dure per evitare danni.
- Si prega di rimuovere tutti gli articoli dal piano e dall'mobiletto prima di spostarlo.
- Controllare regolarmente le viti, potrebbero allentarsi durante l'uso. Se necessario, stringerle di nuovo per garantire stabilità e sicurezza.
- Per la manutenzione quotidiana, pulire con un panno morbido e umido, quindi asciugare immediatamente.
- Non utilizzare questo prodotto in un luogo umido, altrimenti le tavole potrebbero danneggiarsi.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di ignizione.

## Avvertenze

- Non è consentito sedersi o stare in piedi su questo oggetto.
- Non è destinato all'uso da parte di bambini al di sotto dei 3 anni. I bambini non sono autorizzati a salire o giocare sul prodotto per evitare lesioni personali causate dall'inclinazione o dal ribaltamento del prodotto.
- Si prega di non utilizzare il prodotto in caso di parti difettose e/o mancanti, in quanto ciò può causare danni o lesioni.
- Durante il processo di montaggio, tenere tutte le piccole parti fuori dalla portata dei bambini. Può essere fatale se ingerito o inalato.
- Tenere il materiale d'imballaggio (pellicola, buste di plastica, piastre di gommapiuma, ecc.) fuori dalla portata dei bambini, per evitare pericoli e danni alla salute (come soffocamento o ingerimento).

ES

## Acerca del manual

- Por favor, lea detenidamente las instrucciones y respete los debidos usos del producto.
- Por favor, conserve bien este manual y en caso de cesión, no omita entregarlo junto al producto.
- Este manual podría no incluir todos los detalles de cada paso del montaje. Si necesita ayuda o información adicional, póngase en contacto con nosotros.

## Notas

- Este artículo está destinado únicamente a guardar juguetes y libros. Pueden ocurrir lesiones personales y/o daños al producto si los productos se utilizan fuera de su uso previsto y/o si los productos han sido cambiados/modificados de su diseño original. El producto debe ser montado y utilizado de acuerdo con las disposiciones del manual. El vendedor no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier daño causado por un montaje incorrecto o un uso inadecuado.
- Si hay piezas defectuosas y/o faltantes después del desembalaje, por favor, cese el montaje inmediatamente y póngase en contacto con nosotros.
- Se recomienda montar el producto por 2 adultos y llevar guantes durante el montaje para evitar que se raye por los bordes afilados.
- Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto para utilizar el producto.
- Por favor, monte el artículo en una habitación espaciosa y no coloque el producto sin envolver directamente en el suelo o en superficies duras para evitar daños.
- Por favor, retire todos los elementos de la parte superior y del gabinete antes de moverlo.
- Inspeccione periódicamente el apriete de los tornillos mientras el producto está en uso. Si es necesario, vuelva a apretar para asegurar la integridad estructural.
- Para el cuidado diario, por favor limpie con un paño húmedo y luego seque inmediatamente.
- No utilice este artículo en un lugar húmedo, de lo contrario, las tablas podrían dañarse.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor.

## Advertencias

- No está permitido sentarse o pararse en este artículo.
- No está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años de edad. No se permite que los niños se suban o jueguen sobre el producto para evitar lesiones personales causadas por la inclinación o vuelco del producto.
- Por favor, no utilice el producto si está defectuoso y/o le faltan piezas, ya que esto puede ocasionar daños o lesiones.
- Durante el proceso de montaje, mantenga todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Puede ser mortal si se ingiere o inhala.
- Para evitar el peligro potencial de asfixia, mantenga todas las piezas y embalajes (películas, bolsas de plástico y espuma, etc.) fuera del alcance de los bebés y los niños.

NL

## Algemene Richtlijnen

- Gelieve de handleiding na te lezen en het product zo te gebruiken.
- Gelieve de handleiding bi jte houden, en bij verkoop mee te geven.
- Deze samenvatting bevat mogelijks niet alle variaties en stappen. Gelieve contact op te nemen indien u meer informatie of hulp nodig hebt.

## Opmerkingen

- Het item is enkel om speelgoed en boeken te plaatsen. Persoonlijk letsel of schade aan het product kan gebeuren indien producten gebruikt worden voor andere doeleinden dan ze voorzien zijn en indien producten worden aangepast van hun origineel design. Het product dient in elkaar gestoken te worden volgens de provisies in deze handleiding. De verkoper neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel als resultaat van foutief in elkaar steken of gebruik van het toestel.
- Indien er defectieve of ontbrekende onderdelen zijn bij het uitpakken stop onmiddelijk met het in elkaar steken van het product en neem contact op met ons.
- Het is aanbevolgen het product met tenminste 2 volwassnen in elkaar te steken en om handschoenen te dragen om te vermijden dat u zich zeer doet aan de scherpe kanten.
- Kinderen dienen het product onder supervisie van ouders gebruiken.
- Gelieve het item in een ruimte kamer in elkaar te steken en plaatst geen onverpakte producten direct op de grond of hard oppervlakte om schade te vermijden.
- Verwijder alle items van de bovenkant van de kast alvorens te verplaatsen.
- Kijk de schroeven regelmatig na om te zien of deze niet zijn los gekomen bij gebruik. Indien nodig, maak het opnieuw vast om structurele integriteit te bewaren.
- Voor dagelijks onderhoud dient u het product met een zachte vod te kuisen nadien af te drogen met een droge vod.
- Gebruik dit item niet in een vochtige ruimte, anders kunnen de borden beschadigd worden.
- Houdt uit de buurt van warmtebronnen.

## Waarschuwingen

- U mag niet op het item staan of zitten.
- Niet voor gebruik door kinderen jonger dan 3 jaar oud. Kinderen mogen niet op het product klimmen, vermits dit het product kan laten kantelen en letsel veroorzaken.
- Gebruik het product niet indien er ontbrekende of defectieve onderdelen zijn om potentiele schade te vermijden.
- Tijdens het in elkaar zetten houdt u kleine onderdelen uit de buurt van kinderen. Het kan fataal zijn indien deze worden opgegeten.
- Om mogelijks gevaar van stikken te voorkomen, gelieve alle onderdelen en verpakkingen weg te houden van babies en kinderen.

SE

## Allmänna riktlinjer

- Var god läs följande instruktioner noggrant och använd produkten därefter.
- Var god behåll den här bruksanvisningen och överlämna den när du överför produkten.
- Denna sammanfattning kanske inte innehåller alla detaljer i alla variationer och övervägda steg. Vänligen kontakta oss när ytterligare information och hjälp behövs.

## Anteckningar

- Denna artikel är endast avsedd för att förvara leksaker och böcker. Personskada och/eller skada på produkten kan uppkomma om produkter används utanför sina avsedda ändamål och/eller om produkter har ändrats/modifierats från sin ursprungliga design. Produkten måste monteras och användas i enlighet med bestämmelserna i manualen. Säljaren har inget ansvar eller skyldighet för skador orsakade av felaktig montering eller felaktig användning.
- Om det finns defekt/a och/eller saknad/e del/ar efter uppackning, sluta omedelbart att montera och kontakta oss.
- Det rekommenderas att produkten monteras av två vuxna och att använda handskar under montering för att undvika rivsår av de vassa kanterna.
- Barn måste vara under uppsikt av en vuxen för att använda produkten.
- Montera artikeln i ett rymligt rum och placera inte den uppackade produkten direkt på marken eller hårda underlag för att undvika skador.
- Ta bort alla föremål från överdelen och skåpet innan du flyttar den.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna medan produkten används. Dra vid behov åt dem igen för att säkerställa strukturell integritet.
- Var god rengör med en fuktig trasa och torka omedelbart för daglig skötsel.
- Använd inte denna artikel på en fuktig plats, annars kan skivorna skadas.
- Håll artikeln borta från värmekällor.

## Varningar

- Det är inte tillåtet att sitta eller stå på denna artikel.
- Den är inte avsedd för användning av barn under 3 års ålder. Barn får inte klättra eller leka på produkten för att undvika personskada orsakad av att produkten tippar eller välter.
- Använd inte produkten om det finns defekt/a del/ar eller del/ar som saknas eftersom detta kan medföra sak- eller personskada.
- Håll alla eventuella små delar utom räckhåll för barn under monteringen. De kan vara livsfarliga om de sväljs eller inandas.
- Håll alla delar och förpackningar (filmer, plastpåsar , och skum, etc.) borta från bebisar och barn för att undvika potentiell risk för kvävning.

PL

## Ogólne Porady

- Proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje oraz odpowiednio używać produkt.
- Proszę przechowywać tą instrukcję oraz przekazać razem z produktem podczas transferu zmiany własności.
- Podsumowanie to może nie zawierać wszystkich detali każdej z wersji oraz uwzględnionych kroków. Proszę skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz więcej informacji albo pomocy.

## Zapisy

- Przedmiot ten przeznaczony jest tylko do składowania zabawek i książek. Urazy ciała oraz/lub uszkodzenia produktu mogą wystąpić, jeśli produkty wykorzystywane są poza ich zamierzonym zakresem użytkowania oraz/lub jeśli oryginalny stan produktów zostały zmieniony/zmodyfikowany. Produkt musi zostać złożony oraz użytkowany zgodnie z przepisami tej instrukcji. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wszelkich uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego złożenia lub niewłaściwego użytkowania.
- Jeśli zauważono część/części z defektem po rozpakowaniu, należy natychmiastowo wstrzymać proces złożenia i skontaktować się z nami.
- Rekomendowane jest złożenie produktu przez 2 osoby dorosłe oraz noszenie rękawic podczas procesu złożenia, aby uniknąć zadrapań spowodowanych przez ostre krawędzie.
- Podczas użytkowania produktu dzieci muszą znajdować się pod kontrolą osoby dorosłej.
- Proszę złożyć produkt w przestrzennym pokoju oraz nie kłaść nieopakowanego produktu na ziemi lub twardej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń.
- Proszę usunąć wszystkie przedmioty z góry oraz z gablotki przed przesuwaniem.
- Okresowo sprawdzaj docisk śrub, kiedy produkt jest już użytkowany. Jeśli wymaga tego sytuacja, docisnąć aby zapewnić integralność struktury.
- Przy dziennej konserwacji, proszę czyścić za pomocą wilgotnej ścierki oraz natychmiastowo wytrzeć do sucha.
- Nie używać tego przedmiotu w wilgotnych miejscach, w przeciwnym wypadku, płyty mogą ulec uszkodzeniu.
- Trzymać przedmiot z daleka od źródeł ognia.

## Ostrzeżenia

- Nie dozwolone jest siedzenie lub stanie na tym przedmiocie.
- Nie przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 3 roku życia. Zabronione jest wspinanie lub bawienie się dzieci na produkcie tak, aby uniknąć urazów ciała wynikających z przechylenia się lub przewrócenia.
- Nie używać produktu, gdy brakuje jakiejkolwiek część/i oraz/lub posiada/posiadają ona defekt, gdyż może to doprowadzić do uszkodzeń lub urazów.
- Podczas procesu złożenia, trzymać małe części z daleka od zasięgu dzieci. Połknięcie lub wejście w drogi oddechowe może okazać się śmiertelne.
- Aby zapobiec potencjalnego zagrożenia uduszeniem się, trzymać wszystkie części oraz opakowanie (folię, plastikowe torby , oraz piankę itp.) z dala od niemowlaków oraz dzieci.

A × 1



B × 1



C × 1



D × 1



E × 1



F × 1



G × 1



H × 2



I × 4

J 6 + 1



K 6 + 1

L × 4



**M** × 2



**N** × 2

**O** × 4



**P** 8 + 1



**Q** 12 + 1



**R** 6 + 1



**S** 20 + 1

**T** 24 + 1

**U** × 4

**V** × 1



1




| | | |
|---|---|---|
| J | | 6PCS |
| Q | | 6PCS |

2




| | | |
|---|---|---|
| T | | 4PCS |
| M | | 2PCS |

## 3




K 6PCS

## 4




Q 6PCS

## 5




## 6




R 6PCS

## 7




| | | |
|---|---|---|
| O | | 4PCS |
| S | | 20PCS |

## 8




| | | |
|---|---|---|
| U | | 4PCS |

## 9




| | | |
|---|---|---|
| N | | 2PCS |
| L | | 4PCS |
| T | | 12PCS |

## 10




| | | |
|---|---|---|
| T | | 8PCS |

## 11







## 12