


LSF002



General Guidelines

- Please read the following instruction carefully and use the product accordingly.
- Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.
- This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us when further information and help are needed.

Notes

- Please assemble this item strictly according to each step in the instructions.
- During assembly, first loosely align all screws with the corresponding pre-drilled holes and then tighten the screws one by one.
- There may be a slight odor upon opening the laundry bags, please clean them with water and place it in a well ventilated area to dry, the odor will disappear.

Warnings

- Do not expose the product to direct sunlight for an extended period of time. otherwise, the service life may be shortened.
- The laundry bag can't be washed by machine, hand wash with a neutral detergent if necessary.

Einleitung

- Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.
- Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben werden. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Hinweise

- Für die Reinigung der Wäschesäcke ist die Waschmaschine nicht geeignet. Und nutzen Sie keine aggressiven Waschmittel (Säure/Alkali). Verschmutzungen können mit einem sauberen, mit Wasser befeuchteten, trockfreien Schwamm vorsichtig durch sanftes Reiben entfernt werden.
- Der Artikel soll vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Ansonsten wird die Lebensdauer der Wäschesäcke verkürzt.
- Es könnte sein, dass der Artikel beim Auspacken „neu“ riecht. Um den bestehenden Geruch der Wäschesäcke zu beseitigen, waschen Sie bitte vor der Anwendung erst mal die Säcke, und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Warnhinweise

- Bauen Sie den Wäschewagen streng nach der Anleitung auf.
- Beim Zusammenbauen ziehen Sie die Schrauben bitte zuerst nicht an. Erst nachdem Sie alle Schrauben in die Rohre gesteckt haben, schrauben Sie sie fest.

Introduction

- Lisez attentivement ces instructions et utilisez votre produit d'après ce mode d'emploi.
- Conservez ces instructions. Si vous souhaitez offrir ce produit à un tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.
- Pour des raisons de clarté, les détails concernant chaque variante ou montage envisageable ne peuvent être tous décrits. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou si vous rencontrez certains problèmes non traités de manière détaillée dans ces instructions, veuillez nous contacter.

Notes

- Les sacs du chariot à linge ne sont pas lavables à la machine. Veuillez ne pas les laver avec des détergents acides ni basiques.
- Veuillez ne pas exposer le chariot à linge au soleil pendant longtemps, afin de prolonger sa durée de vie.
- A la réception, les sacs possèdent une odeur de neuf. Après un rinçage avec de l'eau (sans détergent), cette odeur peut disparaître.

Avvertissements

- Veuillez monter le chariot à linge en suivant les étapes de montage.
- Durant le montage, veuillez ne pas serrer complètement toutes les vis. Après avoir assemblé toutes les pièces, veuillez mettre ce produit sur un terrain plat et serrer la totalité des vis.

Linee guida generali

- Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e usare il prodotto in modo opportuno.
- Si prega di conservare questo manuale e consegnarlo quando il prodotto cambia proprietario.
- Questo riassunto potrebbe non includere ogni dettaglio di tutte le variazioni e le fasi considerate. Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni e assistenza.

Note

- I sacchetti non sono lavabili in lavatrice, non utilizzare detergente acido o alcalino per il lavaggio.
- Per proteggere l'integrità e la durata del prodotto, si raccomanda di non esporlo alla luce del sole per lungo periodo.
- E' possibile esistere un po' d'odore del tessuto, si prega di lavare i sacchetti a mano per eliminarlo.

Avvertenze

- Si prega di seguire i passi indicati delle istruzioni per montare il prodotto.
- Durante il montaggio, si prega di inserire tutte le viti all'interno dei fori corrispondenti, e posizionare il prodotto su un pavimento orizzontale, poi avvitare le viti una a una.

ES

Acerca del manual

- Por favor, lea detenidamente las instrucciones y respete los debidos usos del producto.
- Por favor, conserve bien este manual y en caso de cesión, no omita entregarlo junto al producto.
- Este manual podría no incluir todos los detalles de cada paso del montaje. Si necesita ayuda o información adicional, póngase en contacto con nosotros.

Notas

- Las bolsas no son lavables a máquina ni con detergentes ácidos o alcalinos.
- No deje el producto expuesto al sol en largo tiempo, de lo contrario, acortará la vida útil.
- Es normal que huelan un poco las bolsas. Al recibirlas, lávelas con agua y déjelas ventilar unos días y el olor desaparecerá.

Advertencias

- Monte el producto siguiendo las instrucciones paso a paso.
- Durante la instalación, coloque los tornillos pero no los apriete, después del montaje, ponga el producto en una superficie horizontal y luego apriete los tornillos.

NL

Algemene Richtlijnen

- Gelieve de handleiding na te lezen en het product zo te gebruiken.
- Gelieve de handleiding bij te houden, en bij verkoop mee te geven.
- Deze samenvatting bevat mogelijks niet alle variaties en stappen. Gelieve contact op te nemen indien u meer informatie of hulp nodig hebt.

Toelichting

- Gelieve het product in elkaar te steken volgens de stappen in de handleiding.
- Tijdens het in elkaar steken, maakt u de schroeven lichtjes vast, nadien mag u deze goed vastdraaien.
- Er kan een lichte geur aanwezig zijn bij het openen van de waszakken, maak ze schoon met water en plaats ze in een goed geventileerde ruimte om te drogen, de geur zal dan verdwijnen.

Waarschuwingen

- Stel het item niet bloot aan direct zonlicht voor een lange periode, anders kan de levensduur van het product korter worden.
- De waszak kan niet in de machine gewassen worden, handwas met een neutraal wasmiddel, indien nodig.

SE

Allmänna riktlinjer

- Var god läs följande instruktioner noggrant och använd produkten därefter.
- Var god behåll den här bruksanvisningen och överlämna den när du överför produkten.
- Denna sammanfattning kanske inte innehåller alla detaljer i alla variationer och övervägda steg. Vänligen kontakta oss när ytterligare information och hjälp behövs.

Anteckningar

- Var god montera denna artikel strikt enligt varje steg i instruktionerna.
- Rikta först in alla skruvar löst med de motsvarande förborrade hålen under montering och dra sedan åt skruvarna en efter en.
- Det kan finnas en lätt lukt när tvättpåsarna öppnas, var god rengör dem med vatten och placera dem i ett väl ventilerat område för att torka, så att lukten försvinner.

Varningar

- Utsätt inte denna artikel för direkt solljus under en längre tidsperiod. annars kan livslängden förkortas.
- Tvättpåsen kan inte maskintvättas; handtvätta med ett neutralt rengöringsmedel vid behov.

PL

Ogólne Porady







- Proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje oraz odpowiednio używać produkt.
- Proszę przechowywać tą instrukcję oraz przekazać razem z produktem podczas transferu zmiany własności.
- Podsumowanie to może nie zawierać wszystkich detali każdej z wersji oraz uwzględnionych kroków. Proszę skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz więcej informacji albo pomocy.

Zapisy


- Proszę złożyć przedmiot ściśle według każdego kroku opisanego w tej instrukcji.
- Podczas złożenia, ułóż wszystkie śruby do odpowiednich, wstępnie wywierconych otworów, a później dokręć śruby jedna po drugiej.
- Po otwarciu worków na pranie może pojawić się lekki zapach, należy je wyczyścić przy użyciu wody i umieścić w dobrze wentylowanym miejscu aż do wyschnięcia, a zapach zniknie.

Ostrzeżenia


- Nie wystawiać tego przedmiotu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez wydłużony okres czasu. w przeciwnym wypadku, jego czas użytkowania może ulec skróceniu.
- Worka na pranie nie można prać w palce, w razie potrzeby można go prać ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu.

A × 4 	B × 2 	C × 2 
D × 4 	E × 2 	F × 4 
G × 2/× 2 	H × 8 	I × 8 
J × 1 	K × 1 	


1



2




3




H  8PCS

I  8PCS


4



5



6



7

