


LLR03L



EN

Notes

- Please fix the tubes into the bottom of plastic connectors.
- Do not touch the edges of the tube, it is very sharp.
- Please place the clothes rack on a level floor and keep balance when hanging clothes.
- Keep away from fire sources.
- Clean with a moistened cloth and mild detergent. Do not use aggressive chemicals or abrasives.
- Fold and store the rack in a dry place when not in use.
- Please tighten the screws before use.
- Please loose the screws before fold.

DE

Hinweise

- Bitte fassen Sie die Rohrkante nicht, es ist sehr scharf.
- Stellen Sie sicher, dass die Rohre bis zum Ende des Plastikteils eingesetzt werden, und alle Einzelteile richtig zusammengesetzt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Kleiderständer auf eine horizontale Ebene stellen, und hängen Sie die Kleidung gleichmäßig auf die Stange, damit die beiden Seiten des Kleiderständers sich im Gleichgewicht halten.
- Bitte halten Sie den Kleiderständer von Hitze- und Zündquellen fern.
- Bei der Reinigung benutzen Sie bitte einen nassen Wischlappen und den Neutralreiniger. Verwenden Sie keinesfalls den aggressive Reiniger oder das Schleifmittel.
- Wenn der Kleiderständer nicht in Gebrauch ist, nehmen Sie den Kleiderständer auseinander, und lagern Sie ihn kühl und trocken.

FR

Notes

- Ne touchez pas la frontière aiguisée.
- Gardez le portant à l'environnement sec et frais.
- Veuillez assurer que toutes pièces sont montées correctement.
- Il faudrait mettre le portant sur une surface plate. Faites attention à l'équilibre des 2 côtés.
- Gardez le portant loin de la chaleur.
- Il est recommandé de nettoyer le portant par détergent neutre. N'utilisez pas des détergents forts. Il est interdit de polir le portant.
- Démontez le portant et le conservez à un environnement frais et sec après l'utilisation.
- Serrez le boulon avant toute utilisation.
- Deserrez le boulon avant de plier le portant.
- Il est facile de conserver le portant et gagner de l'espace.

IT**Note**

- Non toccare il bordo del tubo, è molto affilato.
- Si deve inserire i tubi alle parti plastiche completamente.
- Assicurarsi che tutte le parti siano ben assemblate.
- Il prodotto deve essere disposto su un piano orizzontale, e tenerlo in bilancia quando si appendono i vestiti.
- Tenere il prodotto lontano da calore.
- Pulire con acqua e detergente neutro, non usare detergenti abrasivi.
- Smontare il prodotto e conservarlo ad un posto asciutto quando non sia in uso.
- Usare il prodotto dopo aver stretto le viti.
- Piegare il prodotto dopo aver allentato le viti.

ES**Notas**

- Por favor, no toque el borde del tubo, es muy agudo.
- Inserte el tubo en la parte inferior de las piezas plásticas.
- Asegúrese de que todos los elementos estén correctamente montados.
- Por favor, asegúrese de colocar el perchero en una posición nivelada y mantener el equilibrio al colgar la ropa.
- Por favor, manténgalo alejado de la estufa y el fuego.
- No lo limpie con productos químicos agresivos o abrasivos sino con un trapo mojado y detergentes neutros.
- Desmonte el perchero y guárdelo en un lugar ventilado y seco cuando no se usa.
- Por favor, apriete el tornillo antes del uso.
- Por favor, destornille el tornillo antes de plegarlo.
- Es conveniente para guardarse y ahorrar el espacio.

NL**Opmerkingen**

- Gelieve de tubes aan de onderkant van de plastieke verbinding vast te maken.
- Raak de zijkant van de tubes niet aan, deze zijn scherp.
- Gelieve het kleding roede op een vlakke vloer te plaatsen en houdt in balance wanneer u kledij ophangt.
- Houdt uit de buurt van warmte bronnen.
- Proper maken met een vochte doek en zacht wasmiddel. Gebruik geen aggresieve chemicalien en bijtende stoffen, vouw en bewaar het rek in een droke plek wanneer niet gebruikt.
- Maak de schroeven vast voor gebruik.
- Maak schroeven los voor het opvouwen.

SE




Anteckningar

- Fäst rören i botten på plastkontaktarna.
- Vidrör inte rörets kanter, de är mycket vassa.
- Placera klädstället på ett jämnt golv och håll balansen när du hänger upp kläder.
- Håll borta från brandkällor.
- Rengör med fuktad trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte aggressiva kemikalier eller slipmedel. Fäll ihop och förvara stället på en torr plats när det inte används.
- Dra åt skruvarna före användning.
- Lossa skruvarna före hopfällning.


PL

Zapisy


- Fäst rören i botten på plastkontaktarna.
- Vidrör inte rörets kanter, de är mycket vassa.
- Placera klädstället på ett jämnt golv och håll balansen när du hänger upp kläder.
- Håll borta från brandkällor.
- Rengör med fuktad trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte aggressiva kemikalier eller slipmedel. Fäll ihop och förvara stället på en torr plats när det inte används.
- Dra åt skruvarna före användning.
- Lossa skruvarna före hopfällning.

1 × 2 	2 × 2 
3 × 2 	4 × 2 
5 × 2 	6 × 2 
7 × 2 / × 2 	


1




2




3




4



5



6





- EN •** DO not extend this item beyond scale line to achieve the optimum using effect.
- DE •** Bei der Höhenverstellung beachten bitte, dass die geschnittene Linie nicht überschritten werden soll.

